

Multi-Imprägnierung

Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt



BESCHREIBUNG

Die Multi-Imprägnierung ist eine gebrauchsfertige und transparente Imprägnierung auf Acrylatdispersionsbasis. Sie wird auf zementären Oberflächen als Porenfüller und Vorbereitung für die PU-Versiegelung angewendet.

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Mehrzweck-Imprägniermittel u.a. zur Verringerung von Porosität

ANWENDUNGSBEREICH

- Zur Beschichtung von zementären Oberflächen bspw. auf Wänden, Böden, Treppen, Möbeln und Arbeitsplatten
- Nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet
- Nassbereichgeeignet
- Auf Böden mit Fußbodenheizung. Voraussetzung: Das Heizsystem wurde gemäß den genehmigten Sicherheitsvorschriften installiert und für die Installation wurde der empfohlene Mörtel verwendet um Risse in den äußeren Schichten des Produkts - und damit im Produkt selbst - zu verhindern.

VERARBEITUNG

Sobald der zementäre Untergrund getrocknet, geschliffen und abgesaugt ist, wird die Multi-Imprägnierung einlagig und gleichmäßig mit einer Velourrolle über die gesamte Fläche gerollt. Vermeiden Sie Pfützenbildung und beachten Sie, dass zu viel/starke Luftströmung (Zugluft) zu Störungen (z.B. Farb- und/oder Glanzunterschiede) an der Oberfläche führen kann.

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit,

Technik und/oder örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Trocknung, Härte und Verarbeitbarkeit variieren kann.

TROCKNUNGSZEIT

Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden.

HINWEIS

Bevor die Multi-Imprägnierung aufgetragen werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 18-25 °C
- Erforderliche Material- und Oberflächentemperatur: 12-18 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 40-70 %

VERBRAUCH

- ca. 50-100 ml/m²

GEBINDEGRÖßEN

- 0,5 l
- 1 l
- 5 l

LAGERZEIT

Vor Frost schützen. Kühl (10-25 °C) und trocken lagern. In der ungeöffneten Originalverpackung bis zu 6 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, sowie das Einatmen von Staub. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Leere Behälter müssen unter Beachtung

der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland-West OHG
Humboldtstraße 13
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Deutschland

+49 2247 96 888 13

info@stoneage-deutschlandwest.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu

beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.